

Instalação

O programa que será usado como Driver Station é instalado juntamente da EasySTEAM IDE, portanto, apenas abra a pasta aonde foi instalada a interface e descompacte o arquivo com nome "Arara", como mostra abaixo:

Driver	✓	11/12/2024 14:08	Pasta de arquivos	
EasySTEAM_IDE	✓	15/01/2025 16:57	Pasta de arquivos	
<u>Arara</u>	✓	16/01/2025 09:56	Pasta compactada	52.672 KB
ArduinolIDE	✓	16/01/2025 09:58	Pasta compactada	197.464 KB

A pasta principal após a descompactação deve ficar semelhante a essa:

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
<u>Arara</u>	🔄	16/01/2025 10:04	Pasta de arquivos	
Driver	✓	11/12/2024 14:08	Pasta de arquivos	
EasySTEAM_IDE	✓	15/01/2025 16:57	Pasta de arquivos	
Arara	✓	16/01/2025 09:56	Pasta compactada	52.672 KB
ArduinolIDE	✓	16/01/2025 09:58	Pasta compactada	197.464 KB

Dentro da pasta "Arara" tem um arquivo nomeado como "Arara.exe", abra-o.

Autorize o aplicativo caso o Windows solicite

Na próxima página será explicado a utilização da Driver Station.

Revisão #2

Criado 16 janeiro 2025 12:48:01 por Enzo Coutinho

Atualizado 16 janeiro 2025 13:11:09 por Enzo Coutinho