

Instalação

- [Instalação](#)

Instalação

Antes de começar, faça o download da versão mais recente do REV Hardware Client.

REV Hardware Client

Requerimentos do sistema

- Sistema Operacional: Windows 7 (64 bits) ou mais recente
- Processador: 64 bits

Instruções de instalação

- Baixe o instalador do REV Hardware Client acima.
- Execute o instalador.
- Inicie o REV Hardware Client a partir do Menu Iniciar do Windows ou de um atalho na área de trabalho.