

# Instalação

---

Antes de começar, faça o download da versão mais recente do REV Hardware Client.

## REV Hardware Client

## Requerimentos do sistema

- Sistema Operacional: Windows 7 (64 bits) ou mais recente
- Processador: 64 bits

## Instruções de instalação

- Baixe o instalador do REV Hardware Client acima.
- Execute o instalador.
- Inicie o REV Hardware Client a partir do Menu Iniciar do Windows ou de um atalho na área de trabalho.

---

Revisão #2

Criado 13 dezembro 2023 19:38:42 por Enzo Coutinho

Atualizado 13 dezembro 2023 19:44:02 por Enzo Coutinho