

Estado das luzes

Luz de status verde

A luz de status verde piscará lentamente se nenhum alvo for detectado pela pipeline atual. Ela piscará rapidamente se algum alvo for detectado pela pipeline atual.

Luz de status amarela

A luz de status amarela piscará quando um endereço IP estático não tiver sido atribuído. Se um endereço IP estático for atribuído, a luz permanecerá constantemente acesa ou apagada, sem piscar.

LEDs de iluminação verde

Os LEDs de iluminação verde no Limelight 1, 2 e 3 são controláveis via interface web e várias APIs, mas existem alguns padrões especiais de piscar projetados para ajudar a solucionar problemas de hardware e software:

- Piscar alternado Esquerda/Direita ou Superior/Inferior: O cabo interno da câmera se soltou ou o sensor de imagem sofreu danos.
- Piscar Rápido (todos os LEDs): O botão de reinicialização de rede foi mantido pressionado por pelo menos 10 segundos.
- Sequência de Inicialização Repetida (três piscadas ou várias piscadas de desvanecimento): O software está falhando, possivelmente devido a danos no hardware.

Revisão #2

Criado 15 dezembro 2023 10:39:28 por Enzo Coutinho

Atualizado 18 dezembro 2023 11:30:35 por Luca Carvalho