5. Desmontagem e Armazenamento da Arena

1. A desmontagem é realizada a partir da remoção dos perfis U e do destravamento entre as chapas.

2. Após a desmontagem, o armazenamento deve ser feito de forma que as travas **NÃO** estejam sendo forçadas, ou seja, uma chapa não fique sobre a trava da próxima chapa em contato, evitando que o parafuso fique frouxo.

Revisão #3
Criado 7 março 2024 12:41:45 por Pedro Souza
Atualizado 8 julho 2024 12:33:38 por Pedro Souza