Passo 27: Instalação do Pinhão de Tração

Coloque o Pinhão de Tração no motor e, em seguida, fixe com um Parafuso Torx #10-32 x 3/8” Cabeça abaulada (o encaixe da chave é T25, não hexagonal 1/8). Utilize a ferramenta abaixo nos chanfros da parte superior da engrenagem para evitar que ela gire durante o aperto:

● Kraken X60: Chave de boca 3/8”


● NEO ou NEO Vortex: Chave de boca 1/2”

IMPORTANTE: Certifique-se de que o número marcado no Pinhão de Tração seja o mesmo do furo marcado onde o parafuso está instalado na ranhura tripla da Chapa de transmissão. Especificamente:

● R1: Pinhão 12 dentes e furo “1” da Chapa de transmissão

● R2: Pinhão 14 dentes e furo “2” da Chapa de transmissão

● R3: Pinhão 16 dentes e furo “3” da Chapa de transmissão



Revisão #2
Criado 4 fevereiro 2026 12:28:36 por Mateus Maus
Atualizado 4 fevereiro 2026 12:45:36 por Mateus Maus