Indicadores do LED de Status

LEDs do Hardware



LED	Nome
PWR	Potência
SYS	Status do Sistema
2.4G	Radio 2.4GHz
6G	Radio 6GHz
RIO	RoboRIO conectado por Ethernet

Padrões de LED

LED	Comportamento do LED	Motivo
PWR	Desligado	Rádio não está ligado
PWR / SYS	Sólido / Desligado	Rádio está ligado e inicializando

LED	Comportamento do LED	Motivo
PWR / SYS	Sólido / Pisca em 1Hz	Rádio está ligado, incapaz de pingar para 10.xx.yy.4 (IP do lado do campo)
PWR / SYS	Sólido / Pisca em 20Hz	Rádio está ligado, firmware está sendo sendo gravado
PWR / SYS	Sólido / Pisca em 50 Hz	Rádio está ligado, firmware gravado com sucesso, perfomando primeira sequência de inicialização
PWR / SYS	Sólido / Sólido	Rádio está ligado, capaz de pingar para 10.xx.yy.4 (IP do lado do campo)
PWR / SYS / 2.4G / 6G	Sólido / 20Hz / 20Hz / 20Hz	Rádio está configurado como AP e uma bateria foi detectada, conexão sem fio desabilitada até correção e reinicialização

Revisão #5
Criado 26 janeiro 2024 19:38:04 por Pedro Souza
Atualizado 19 maio 2025 17:16:01 por João Vitor Loeblein