

Indicadores do LED de Status



LED	Nome
PWR	Potência
SYS	Status do Sistema
2.4G	Radio 2.4 GHz
6G	Radio 6.0 GHz
RIO	RoboRIO conectado por Ethernet

Padrões de LED (Luz SYS)

- PWR Sólido, SYS Desligado
 - Rádio ligado, atualmente está inicializando
- PWR Sólido, SYS Piscando (1 Hz)
 - Rádio está ligado, incapaz de pingar para 10.xx.yy.4 (campo do IP)
- PWR Sólido, SYS Piscando (20 Hz)
 - Rádio ligado, firmware está sendo atualizado
- PWR Sólido, SYS Sólido
 - Rádio ligado, capaz de pingar para 10.xx.yy.4 (campo do IP)

Revisão #1

Criado 26 janeiro 2024 19:38:04 por Pedro Souza

Atualizado 26 janeiro 2024 19:53:09 por Pedro Souza