

Indicadores do LED de Status



LED	Nome
PWR	Potência
SYS	Status do Sistema
2.4G	Radio 2.4GHz
6G	Radio 6GHz
RIO	RoboRIO conectado por Ethernet

Padrões de LED (Luz SYS)

- PWR Sólido, SYS Desligado
 - Rádio ligado, atualmente está inicializando
- PWR Sólido, SYS Piscando (1 Hz)
 - Rádio está ligado, incapaz de pingar para 10.xx.yy.4 (IP do lado do campo)
- PWR Sólido, SYS Piscando (20 Hz)
 - Rádio ligado, firmware está sendo atualizado
- PWR Sólido, SYS Piscando (50 Hz) (Adicionado no firmware 1.1.0)

- Rádio está ligado, firmware passado com sucesso, fazendo primeira sequência de *boot*
 - PWR Sólido, SYS Sólido
 - Rádio está ligado, capaz de pingar para 10.xx.yy.4 (IP do lado do campo)
 - PWR Sólido, SYS Piscando, 2.4G, 6G luzes (20Hz)
 - Rádio está configurado como AP e a bateria foi detectada, conexão sem fio desabilitada até correção e reinicialização
-

Revisão #2

Criado 26 janeiro 2024 19:38:04 por Pedro Souza

Atualizado 16 janeiro 2025 18:15:58 por Enzo Coutinho