

# Recomendações

- **Use Loctite 243 Trava Rosca** ou similar equivalente em todos os parafusos, **exceto os parafusos usados para montar o encoder.**
- Compre [Espaçadores de Motor SDS](#) se não for possível cortar os eixos do motor
- Lubrifique todas as engrenagens com **graxa de lítium (graxa branca)** após a montagem do módulo.
- Fixe os **cabos do encoder de forma segura** à Chapa do Motor com abraçadeiras plásticas.

---

Revisão #3

Criado 18 dezembro 2023 13:19:51 por Pedro Souza

Atualizado 22 janeiro 2024 12:37:38 por Julia Conceição