

Recomendações

- **Use Loctite 243 Trava Rosca** ou similar equivalente em todos os parafusos, **exceto os parafusos usados para montar o encoder.**
- Lubrifique todas as engrenagens com **graxa de lítio (graxa branca)** após a montagem do módulo.
- Fixe os **cabos do encoder de forma segura** à Chapa do Motor com abraçadeiras plásticas.

Revisão #5

Criado 11 dezembro 2023 19:46:24 por Pedro Souza

Atualizado 1 outubro 2024 18:01:14 por João Vitor Loeblein