

Recomendações

- Use **Loctite 243 Trava Rosca** ou similar equivalente em todos os parafusos, **exceto os parafusos usados para montar o encoder**.
 - Lubrifique todas as engrenagens com **graxa de lítio (graxa branca)** após a montagem do módulo.
 - Fixe os **cabos do encoder de forma segura** à Chapa do Motor com abraçadeiras plásticas.
-

Revisão #7

Criado 11 dezembro 2023 19:46:24 por Pedro Souza

Atualizado 16 maio 2025 14:23:01 por João Vitor Loeblein