

Controles

Logitech F310



Usado como a interface entre o piloto e o robô. Sendo possível utilizar até dois controles.

Usualmente um para a tração e outro para mecanismos, como atiradores, pegadores ou garras.



Driver Station da equipe Spectrum #3847

Guias

Diagram of a Logitech racing wheel with labels for various components:

- Button 4
- Button 6
- Button 8
- Button 10
- Hat
- Axis 1
- Axis 0
- BACK
- Logitech
- START
- Button 7
- Button 5
- Button 9
- Button 11
- Button 0
- Button 3
- Button 2
- Button 1
- Axis 3
- Axis 2

| | |
|-----------|------------------------|
| Axis 0 | Left Joystick X |
| Axis 1 | Left Joystick Y (inv) |
| Axis 2 | Right Joystick X |
| Axis 3 | Right Joystick Y (inv) |
| Button 0 | X |
| Button 1 | A |
| Button 2 | B |
| Button 3 | Y |
| Button 4 | Left Bumper |
| Button 5 | Right Bumper |
| Button 6 | Left Trigger |
| Button 7 | Right Trigger |
| Button 8 | Back |
| Button 9 | Start |
| Button 10 | Left Joystick (click) |
| Button 11 | Right Joystick (click) |
| Hat | Directional Pad (X, Y) |

Para mais informações, [clique aqui](#)

[Link para o página do fornecedor](#)