

Controles

Logitech F310



Usado como a interface entre o piloto e o robô. Sendo possível utilizar até dois controles.

Usualmente um para a tração e outro para mecanismos, como atiradores, pegadores ou garras.



Driver Station da equipe Spectrum #3847

Guias

Diagram of a Logitech racing wheel with labels for various components. The labels include: Button 4, Button 6, Button 8, Button 10, Button 9, Button 7, Button 5, Button 0, Button 3, Button 2, Button 1, Hat, Axis 1, Axis 0, Axis 2, and Axis 3. Arrows point from each label to the corresponding part of the wheel.

Axis 0	Left Joystick X
Axis 1	Left Joystick Y (inv)
Axis 2	Right Joystick X
Axis 3	Right Joystick Y (inv)
Button 0	X
Button 1	A
Button 2	B
Button 3	Y
Button 4	Left Bumper
Button 5	Right Bumper
Button 6	Left Trigger
Button 7	Right Trigger
Button 8	Back
Button 9	Start
Button 10	Left Joystick (click)
Button 11	Right Joystick (click)
Hat	Directional Pad (X, Y)

Para mais informações, [clique aqui](#)

[Link para o página do fornecedor](#)