

Controles

Logitech F310



Usado como a interface entre o piloto e o robô. Sendo possível utilizar até dois controles.

Usualmente um para a tração e outro para mecanismos, como atiradores, pegadores ou garras.



Driver Station da equipe Spectrum #3847

Guias

Diagram of a Logitech racing wheel with labels for buttons and axes. Buttons 0-11 are labeled with arrows pointing to specific buttons. Axes 0-3 are labeled with arrows pointing to the joysticks. The Hat is labeled with an arrow pointing to the directional pad.

Axis 0	Left Joystick X
Axis 1	Left Joystick Y (inv)
Axis 2	Right Joystick X
Axis 3	Right Joystick Y (inv)
Button 0	X
Button 1	A
Button 2	B
Button 3	Y
Button 4	Left Bumper
Button 5	Right Bumper
Button 6	Left Trigger
Button 7	Right Trigger
Button 8	Back
Button 9	Start
Button 10	Left Joystick (click)
Button 11	Right Joystick (click)
Hat	Directional Pad (X, Y)

Para mais informações, [clique aqui](#)

[Link para o página do fornecedor](#)