


Arara Driver Station

O programa Arara Driver Station é o software que faz a conexão wireless entre a placa (Arara) e o computador, dessa forma obtendo os valores do controle conectado via USB.


Agora, para começar o processo de instalação, entre no seguinte endereço:

Arara Driver Station

Ao abrir o *link* você será direcionado para uma página no github na qual é possível observar os lançamentos do software, baixe o mais recente clicando em Arara.zip, como indicado abaixo.



Após clicar, iniciará o *download* de uma pasta .zip, aguarde o término dela. Por fim, extraia-a em uma pasta desejada, como indicado abaixo.



Ao clicar em "Extrair Tudo..." é necessário indicar um caminho (local onde a pasta será armazenada), escolha um onde ficará organizado.

Teste o executável abrindo-o em um primeiro momento

Revisão #1

Criado 19 agosto 2024 10:29:37 por Enzo Coutinho

Atualizado 19 agosto 2024 11:26:07 por Enzo Coutinho