

Controles

Logitech F310



Usado como a interface entre o piloto e o robô. Sendo possível utilizar até dois controles.

Usualmente um para a tração e outro para mecanismos, como atiradores, pegadores ou garras.



Driver Station da equipe Spectrum #3847

Guias

Diagram labels:

- Button 0
- Button 1
- Button 2
- Button 3
- Button 4
- Button 5
- Button 6
- Button 7
- Button 8
- Button 9
- Button 10
- Button 11
- Axis 0
- Axis 1
- Axis 2
- Axis 3
- Hat

Axis 0	Left Joystick X
Axis 1	Left Joystick Y (inv)
Axis 2	Right Joystick X
Axis 3	Right Joystick Y (inv)
Button 0	X
Button 1	A
Button 2	B
Button 3	Y
Button 4	Left Bumper
Button 5	Right Bumper
Button 6	Left Trigger
Button 7	Right Trigger
Button 8	Back
Button 9	Start
Button 10	Left Joystick (click)
Button 11	Right Joystick (click)
Hat	Directional Pad (X, Y)

Para mais informações, [clique aqui](#)

[Link para o página do fornecedor](#)