


FRC

Sempre certifique-se de ler as regras relevantes e utilizar fiação de calibre apropriado antes de utilizar qualquer componente no seu robô de competição.



Após conectar o Blinkin ao seu robô, siga as instruções de configuração na Seção 2.2 e as instruções de controle PWM na Seção 2.3 conforme desejado.

Revisão #1

Criado 3 maio 2024 11:58:13 por João Vitor Loeblein

Atualizado 3 maio 2024 11:58:13 por João Vitor Loeblein