
Instalação

- EasySTEAM IDE
- Driver

EasySTEAM IDE

Uma das formas de começar a utilizar a placa EasySTEAM é fazer o download do ambiente de desenvolvimento próprio para a placa. Assim, siga as etapas descritas abaixo para começar a instalação do programa.

- 1. Acesse o seguinte endereço: EasySTEAM IDE
- 2. Clique em Assets;
- 3. Posteriormente no arquivo com EasySTEAM.zip




Use a versão mais recente - no meu caso 0.9.0

- 4. Extraia o arquivo quando terminado;
- 5. Faça o seguinte caminho para achar o programa EasySTEAM\EasySTEAM IDE\EasySTEAM IDE.exe
- 6. Abra o arquivo.

É provável que o Windows peça permissões para abrir determinado executáveis, aceite-os

Driver

Ao abrir o programa baixado anteriormente pela primeira vez, **deve** aparecer uma janela semelhante a essa pedindo uma instalação.




Ela inicia o procedimento para a instalação dos drivers que fazem a placa ser reconhecida pelo computador - e ser, portanto, uma etapa essencial. Siga as etapas descritas abaixo para concluir o download do driver.

1. Clique em Avançar.



2. Aceite o contrato e clique em avançar.




3. Aguarde o término do processo.

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Os drivers estão sendo instalados...





4. Concluído com êxito.

