

# Monitor Serial

---

O trecho preto na tela é onde temos as informações de saída do monitor serial - basicamente, as mensagens que a placa EasySTEAM envia para o computador por meio de um USB-C, ou aquelas em relação ao salvamento e *upload* do código. O uso dela será mais explicado nas seções seguintes

---

Revisão #1

Criado 14 janeiro 2025 13:57:22 por Enzo Coutinho

Atualizado 15 janeiro 2025 16:17:53 por Enzo Coutinho