


Conexão Computador

1. Conecte o computador à porta **FMS** do *switch*.



2. Ligue o *switch* com a fonte 12V presente na caixa

Revisão #3

Criado 13 abril 2026 12:51:54 por Enzo

Atualizado 14 abril 2026 17:23:16 por Enzo