Conexão Computador

1. Conecte o computador à porta **FMS** do *switch.*



2. Ligue o *switch* com a fonte 12V presente na caixa

Revisão #3
Criado 2026-04-13 12:51:54 UTC por Enzo
Atualizado: 2026-04-14 17:23:16 UTC por Enzo