


# Configuração de Networking

---

## 1. Acesse a aba de setup



## 2. Clique em *Settings*

## 3. Acesse o campo *Field*

## 4. Faça a seguinte configuração

- O que estiver vazio deixe assim.
- AP Channel (6GHz) pode ser alterado dependendo do local do evento para evitar interferências.

# Networking

Enable this setting if you have a Vivid-Hosting VH-113 access point and Cisco Catalyst 3500-series switch available, for isolating each team to its own SSID and VLAN.

Enable advanced network security



AP Address

10.0.100.2

AP API Password

AP Channel (6 GHz)

13



Switch Address

10.0.100.3

Switch Password

---

Revisão #1

Criado 13 abril 2026 13:11:40 por Enzo

Atualizado 13 abril 2026 16:12:43 por Enzo