

# Atualizando o LimelightOS

---

Siga esse guia para atualizar sua Limelight para a versão mais recente do LimelightOS

## Limelight 3

- Desligue a sua Limelight.
- Baixe os últimos drivers USB, a imagem do sistema operacional Limelight e a ferramenta Balena Flash da [Página de Downloads da Limelight](#).
- Conecte um cabo USB->USB-C do seu laptop ao seu Limelight. Seu Limelight ligará automaticamente.
- Execute o "Balena Etcher" como administrador.
- Pode levar até 20 segundos para que seu computador reconheça a câmera.
- Selecione a última imagem .zip na sua pasta de downloads.
- Selecione um dispositivo "Módulo de Computação" no menu "Drives".
- Clique em "Flash".
- Uma vez concluída a gravação, remova o cabo USB do seu Limelight.

## Limelight 2/2+

- Desligue o seu Limelight.
- Baixe os mais recentes drivers USB, a imagem do sistema operacional Limelight e a ferramenta Balena Flash da [Página de Downloads](#).
- Conecte um cabo USB->MicroUSB do seu laptop para o seu Limelight. O Limelight ligará automaticamente.
- Execute o "Balena Etcher" como administrador.
- Pode levar até 20 segundos para que o seu computador reconheça a câmera.
- Selecione a imagem .zip mais recente na sua pasta de downloads.
- Selecione um dispositivo "Compute Module" no menu "Drives".
- Clique em "Flash".
- Uma vez que a gravação esteja completa, remova o cabo USB do seu Limelight.

Conecte o cabo USB-C apenas durante a gravação. O Limelight entra em um modo especial de flash enquanto o cabo microUSB está conectado. Você não poderá acessar a interface web enquanto o Limelight estiver no modo flash.

