

5. Desmontagem e Armazenamento da Arena

- 1.** A desmontagem é realizada a partir da remoção dos perfis U e do destravamento entre as chapas.
- 2.** Após a desmontagem, o armazenamento deve ser feito de forma que as travas não estejam sendo forçadas, ou seja, uma chapa não fique sobre a trava da próxima, evitando que o parafuso fique frouxo

Revisão #2

Criado 7 março 2024 12:41:45 por Pedro Souza

Atualizado 7 março 2024 12:46:54 por Pedro Souza