


Passo 4: Montagem do Rolamento Principal

Insira os cinco parafusos com cabeça abaulada #10-32 x 0.25" para segurar o rolamento. Atenção nos locais de fixação.



Revisão #1

Criado 18 dezembro 2023 16:22:56 por Pedro Souza

Atualizado 18 dezembro 2023 16:45:30 por Pedro Souza