

Passo 16: Continuação, Instalação da roda

Insira o rolamento R6ZZ na roda e, em seguida, o espaçador dentro do rolamento.



