Passo 21: Instalação da Caixa de Redução


Lubrifique todos os dentes das engrenagens:

- Engrenagem intermediária (idler) acoplada ao housing
- Engrenagem principal de direção
- Engrenagens inferior e superior do conjunto de engrenagem dupla de direção
- Engrenagem intermediária
- Engrenagens inferior e superior do conjunto de engrenagem dupla de tração

Toda a graxa do sachê deve ser utilizada neste passo.

Instale a caixa de redução na placa principal e, em seguida, fixe-o com quatro parafusos allen 10-32 x 1/2”.

IMPORTANTE: certifique-se de que todas as engrenagens estejam devidamente lubrificadas antes de continuar a montagem.



Revisão #6
Criado 4 fevereiro 2026 11:30:01 por Victor Zanchi
Atualizado 4 fevereiro 2026 12:27:33 por Victor Zanchi