Removendo a Roda

- Remova o parafuso allen 10-32 x 2,5” que passa pela roda.

- Remova os dois parafusos allen 10-32 x 1,25” do Wheel Mount A e, em seguida, retire o Wheel Mount A.

- Remova a roda (não é necessário remover o Wheel Mount B).

Revisão #1
Criado 4 fevereiro 2026 12:49:00 por Victor Zanchi
Atualizado 4 fevereiro 2026 12:51:02 por Victor Zanchi