Cabo de bateria e Cabo de energia do robô

É o cabo que conecta o polo negativo na PDP e o positivo no *Circuit Breaker* 120A, recebendo a energia vinda da bateria através do conector.



Cabo de energia do robô vermelho - 5"

Serve para conectar o *Breaker* à PDP (polo positivo).



Cabo preto e vermelho - 1m x 1mm2 e 5m x 4mm2"

Ambos são fios (de espessuras e tamanhos diferentes) que podem ser utilizados para diversas funções no sistema de controle.

Application	Minimum Wire Size
31 – 40A breaker protected circuit	12 AWG (13 SWG or 4 mm^2)
21 – 30A breaker protected circuit	14 AWG (16 SWG or 2.5 mm^2)
6 – 20A breaker protected circuit	18 AWG (19 SWG or 1 mm^2)
11-20A fuse protected circuit	
Between the PDP dedicated terminals and the VRM/RPM or PCM/PH	
Compressor outputs from the PCM/PH	
Between the PDH and PCM/PH	
Between the PDP/PDH and the roboRIO	22 AWG (22 SWG or 0.5 mm^2)
Between the PDH and VRM/RPM	
≤5A breaker protected circuit	
≤10A fuse protected circuit	

Tabela com as espessuras de cabos que devem ser utilizadas de acordo com a limitação de corrente de cada circuito(2023).

Para encontrar as regras de uso de cabos e fiação leia a seção 9 do manual, especificamente a seção 9.6 do manual da temporada Charged Up que pode ser encontrado abaixo.

Guias

[Manual de regras de construção do robô (Charged Up)]

Revisão #1
Criado 2024-10-07 18:38:53 UTC por João Vitor Loeblein
Atualizado: 2024-10-07 18:38:53 UTC por João Vitor Loeblein