

Driver Hub

Esta documentação é o local para responder a quaisquer perguntas relacionadas ao REV Driver Hub

- [Introdução ao Driver Hub](#)
 - [Primeiros passos](#)
 - [Navegando na Driver Station](#)

Introdução ao Driver Hub

Primeiros passos


Depois de receber o Driver Hub, é aconselhável desembalar o dispositivo, conectar o Driver Hub para carregar via USB-C e ligar o Driver Hub. Abaixo está o processo inicial de abertura do Driver Hub.

Materiais necessários

- [Driver Hub](#)
- Cabo USB A para USB C
- Carregador USB A

Instalação da bateria


Para instalar a bateria coloque-a com o logo da REV para fora e o -/+ localizado próximo aos contatos do dispositivo. Adicione a tampa e parafuse usando os parafusos M3.




Antes de continuar a configurar o Driver Hub, deixe a bateria carregar via USB-C ou mantenha o Driver Hub conectado a uma fonte de alimentação durante a configuração.

Configurando o Driver Hub


Quando o Driver Hub é ligado pela primeira vez ou um reset de fábrica é realizada, um processo de configuração inicial é necessário. Comece selecionando *next* na tela principal para continuar.




Selecione uma rede Wi-Fi local que tenha acesso à Internet, digite a senha dessa rede caso necessário, e selecione *next*.



O fuso horário e a data do dispositivo são definidos pela rede Wi-Fi local. Confirme se essas configurações estão corretas antes de prosseguir com o botão *next*.




A configuração inicial está concluída! Selecione *Finish* para operar o Driver Hub.



Atualização inicial

Após configurar o Driver Hub, o aplicativo *Software Manager* será aberto. Selecione o botão *Update All* para iniciar o download e instalação de atualizações de software para o Driver Hub.

As atualizações podem levar alguns minutos para serem concluídas. Certifique-se de que o Driver Hub esteja com bateria o suficiente, ou apenas carregue-o durante o processo de atualização.



Agora o Driver Hub está pronto para conexão com o Control Hub

Navegando na Driver Station

Assim que o Driver Hub estiver conectado a um Control Hub, você terá acesso a toda a interface da *Driver Station Application*. Como qualquer aplicativo, compreender os principais componentes que compõem a interface do aplicativo Driver Station vai ajudar você a utilizar o aplicativo com eficiência. Considere os seguintes componentes:



Numeração	O quê	Descrição
1	Inicializa, começa e para os programas	Disponível apenas quando um programa foi selecionado

Numeração	O quê	Descrição
2	Display de telemetria	Exibe saídas de telemetria. Exibe quaisquer avisos do sistema e códigos de erro
3	Configuração ativa	Exibe qual arquivo de configuração está ativo no momento. Se esta seção disser <i>no config file</i> você precisa ativar ou criar um arquivo de configuração.
4	Informação de rede	Exibe o nome SSID do Control Hub, a intensidade do sinal e o tempo de ping.
5	Conexões de Gamepad	Consulte conectando gamepads
6	Menu autônomo	Menu suspenso que exibe todos os programas autônomos salvos no Control Hub
7	Menu teleoperado	Menu suspenso que exibe todos os programas teleoperado salvos no Control Hub
8	Exibição de energia do sistema	Exibe a quantidade de tensão da bateria que alimenta o robô, quando conectado a um Control Hub
9	Menu de configurações	Acesse as configurações, configure o robô, reinicie o robô, verifique se o seu sistema atende aos requisitos de inspeção da competição e muito mais.
10	Timer de pratica	Um cronômetro integrado que pode ser usado para praticar diferentes partes de uma partida.

Dicas

- Se você tocar na área 4, a velocidade do link e a intensidade do sinal serão exibidas. Ele voltará a mostrar a intensidade do sinal e o tempo de ping se você tocar nele novamente.
- O número menor na área 8 é a tensão mais baixa que a *Driver Station* observou no *Control Hub*. Se você tocar na área 8, a tensão mais baixa será redefinida para a tensão atual.

Conectando Gamepads

A *Driver Station* permite a conexão de dois gamepads. Ao trabalhar com o *Driver Hub*, esses gamepads podem ser conectados a qualquer uma das três portas USB 2.0. Assim que os gamepads estiverem conectados, você precisará inicializá-los.



Para inicializar o gamepad que atuará como Usuário 1 (gamepad1, no código) pressione o botão de opções e o botão X no gamepad ao mesmo tempo. Para inicializar o Usuário 2 (gamepad2, em código) pressione o botão de opções e o botão Bolinha ao mesmo tempo.

Para o Logitech F310 Gaming Controller e o Xbox 360 Controller para Windows, pressione start e A ao mesmo tempo para inicializar o Usuário 1 e start e B ao mesmo tempo para inicializar o Usuário 2.