Conceitos iniciais


- Código inicial
- Upload de código
- LED status

Código inicial

Veja a primeira parte para entender como mexer na interface - pré-requisito para esse trecho.

Essa seção tem como objetivo mostrar qual a configuração inicial necessária para programar o controlador EasySTEAM.


Na categoria *General* da interface (geral, traduzindo), temos os blocos que possibilitam que o controlador funcione como esperado. Todos devem ser incluídos na **seguinte ordem** para funcionar corretamente.



O bloco "EasySTEAM Start" vai dentro do bloco **setup**, isso pode ser feito arrastando o bloco solto para baixo da abertura dele. Como mostrado:



Dessa forma, temos a estrutura final como:



Bloco Setup

Esse bloco opera apenas uma vez durante a execução do programa. Portanto, é aqui que ficariam as rotinas de inicialização do seu robô - caso haja alguma. Por isso que o bloco *"EasySTEAM Start"* é posto dentro de *setup*.



Bloco Loop

Como será demonstrado nas seções seguintes, esse bloco opera repetidamente durante a execução do programa. Por isso que as instruções sobre como os acionadores se movem é geralmente realizada aqui.

Upload de código

A placa EasySTEAM precisar ser conectada ao computador para conseguir receber o código desenvolvido, isso é feito por meio de um cabo USB-C. Então, caso o código anteriormente mostrado fosse passado, as seguintes etapas seriam seguidas.

- 1. Conectar o controlador no computador;
 - a. Por meio de um USB-C;
- 2. Fazer o código inicial;
- 3. Escolher um nome;
- 4. Clicar em Salvar:
 - a. Quando esse botão for clicado os arquivos do código serão criados;
 - b. Juntamente com a compilação do arquivo necessária para efetuar o upload.
 - c. Mensagens indicando o processo aparecerão na área monitor serial.

```
Compiling... wait a time
Sketch uses 829449 bytes (26%) of program storage :
Global variables use 70240 bytes (21%) of dynamic |
Used library
EasySTEAM
ESP32Encoder
ArduinoJson
ServoESP32
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM 20948 - Arduino L:
Wire
SPI
WiFi
```

- 5. Clicar em Executar:
 - a. Uma das certificações de que funcionou é a mensagem de carregamento percentual;

```
Wrote 3072 bytes (144 compressed) at 0x00
Hash of data verified.
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x000
Hash of data verified.
Compressed 836032 bytes to 528405...
Writing at 0x00010000... (3 %)
Writing at 0x0001bac7... (6 %)
Writing at 0x0002564f... (9 %)
Writing at 0x00037659... (12 %)
Writing at 0x0003cc69... (15 %)
Writing at 0x00042a0d... (18 %)
Writing at 0x00047f5f... (21
Writing at 0x0004dfec... (24 %)
Writing at 0x000539e1... (27
Writing at 0x000594e2... (30 %)
Writing at 0x0005ea00...
                         (33 %)
Writing at 0x00063cfc...
```

Apesar de ser um exemplo, experimente realizar esse processo para verificar se está tudo em ordem.

LED status

A presente página tem como objetivo explicar os significados do LED embarcado na placa EasySTEAM.

Segue abaixo uma tabela relacionando as cores com os significados:

Cor	Estado	Significado
	Sólido	Driver Station conectada a placa
	Piscante	EasySTEAM sem Driver Station Conectada
	Sólido	Erro