

Controle do robô


Compreendidos os princípios básicos de controle de atuadores e obtenção de feedback de sensores a partir do Olá Robô - Test Bed, é hora de começar a configurar e programar nosso robô para controle Teleoperado e Autônomo!

Seção	Objetivos da seção
Criando um robô básico	Apresenta um potencial robô para trabalhar, assim como o arquivo de configuração utilizado nas seções seguintes.
Noções básicas de transmissão	Diferenças entre drivetrains diferencial e omnidirecional e seu impacto nos tipos de controle teleoperado.

Antes de continuar, é recomendado completar, no mínimo, um drivetrain. Existem algumas opções diferentes dependendo do kit que está sendo utilizado. Para este guia, o Class Bot V2 é utilizado. [Consulte o guia de montagem](#) para obter instruções completas de montagem para o Class Bot V2!

Criar um robô básico

A imagem abaixo destaca os principais componentes de hardware do Class Bot V2. Esses componentes são importantes para entender o processo de configuração.




A seção de Configuração do Olá Robô concentrou-se na configuração dos componentes no Test Bed. Para avançar nas seções de programação do Controle do Robô, é necessário criar um novo arquivo de configuração para os componentes no robô. É sua escolha quais nomes de variáveis você deseja atribuir ao seu robô, mas, para referência, este guia usará os seguintes nomes para cada componente de hardware.

Componente de Hardware	Tipo de Hardware	Nome
Motor direito	REV Robotics UltraPlanetary HD Hex Motor	right motor
Motor esquerdo	REV Robotics UltraPlanetary HD Hex Motor	left motor
Braço motor	REV Robotics Core Hex Motor	arm
Garra servo	Servo	claw
Sensor de toque	REV Touch Sensor	touch

Noções básicas de transmissão

Antes de continuar, é importante entender o comportamento mecânico de diferentes drivetrains. As duas categorias mais comuns de drivetrains são Diferencial e Omnidirecional. O drivetrain do Class Bot é um drivetrain diferencial. A tabela abaixo destaca as principais características desses

dois tipos de drivetrains.



Tração diferencial	Omnidirecional
Tipo mais comum de transmissão	Pode se mover em qualquer direção
Se move ao longo de um eixo central	Varia a força em cada roda para se mover lateralmente ou linearmente
Aplica mais potência de um dos lados para mudar a direção	Programação mais complexa
Pode ter diferentes nomes (4WD, 6WD, West Coast..)	Precisa de mais de dois motores

Tipos de controle teleoperado

Existem várias maneiras de controlar um robô teleoperado. Ao usar o REV Control System, isso é feito com um dispositivo de Driver Station e gamepads. Existem várias maneiras de usar um controlador para movimentar um drivetrain diferencial. Duas das formas convencionais são Tank Drive e Arcade Drive.

Tração Tank

Para o Tank Drive, cada lado do drivetrain diferencial é mapeado para seu próprio joystick. Alterar a posição de cada joystick permite que o drivetrain vire e mude sua direção. Existe um código de exemplo no aplicativo Controlador do Robô para controlar um drivetrain diferencial dessa maneira.

Arcade Drive

Para o Arcade Drive, cada lado do drivetrain diferencial é controlado por um único joystick. Alterar a posição do joystick muda a potência aplicada a cada lado do drivetrain, permitindo um comando específico. Os controles de Arcade Drive geralmente têm o movimento esquerda/direita do joystick configurado para girar o robô em torno do seu eixo, com o movimento para frente/para trás fazendo o robô avançar e retroceder. Mais informações sobre Arcade Drive podem ser encontradas nas próximas seções.

Com o robô configurado e uma compreensão básica de drivetrains e tipos de controle teleoperado, podemos avançar para a programação do drivetrain para movimentar o robô.

Revisão #2

Criado 18 dezembro 2023 17:46:26 por Enzo Coutinho

Atualizado 18 dezembro 2023 18:32:38 por Enzo Coutinho