



# Dispositivos I2C

Selecione *I2C Bus 0*




Selecione "Add" (Adicionar).

Observação: Cada barramento I2C pode hospedar mais de um sensor I2C, desde que os endereços I2C não entrem em conflito. O Barramento 0 sempre hospedará o IMU interno. Para obter mais informações sobre sensores I2C, consulte a seção de [I2C](#).



Na Porta 1, que foi criada na etapa anterior, abra o menu suspenso e selecione REV Color Sensor V3.

Observação: Se estiver usando sensores de cor V1 ou V2, selecione REV Color/Range Sensor. Para obter mais informações sobre a configuração com os sensores de cor REV, consulte as [Datasheets do Sensor de Cor](#).



Nomeie o sensor de cor como test\_color. Selecione "Done" (Concluído).

Observação: lembre-se de que ao nomear hardware no arquivo de configuração, o REV Control System diferencia maiúsculas de minúsculas.

Active Configuration: (unsaved) <No Config Set>

Done

Cancel

Add

---

Port Attached

---

0

REV Expansion Hub IMU ▼

imu

Device name

1

REV Color Sensor V3 ▼

test\_color

Device name

---

Revisão #2

Criado 18 dezembro 2023 11:07:45 por Enzo

Atualizado 18 dezembro 2023 11:17:35 por Enzo